

屋外防滴ソケット 口金 E12/E17/E26

品番		TS-364-E26	
		E26 ベーク防滴ソケット	
定格	6A300V	入数	10個
外郭	PF (フェノール)		

(使用電球20W以下)

品番		TS-365-E26 TS-366-E26	
		E26 ベーク防滴プロソケット	
定格	6A300V	入数	10個
外郭	PF (フェノール)		

(使用電球20W以下)

品番		TS-305-E26 TS-306-E26	
		(旧品番: ES-T261N-A,B ゴム)	
		E26 ゴム防滴プロソケット	
定格	6A300V	入数	10個
外郭	ゴム		

(使用電球20W以下)

品番		TS-121W-E12 TS-121K-E12	
		(旧品番: ES-T244-E12W,B)	
		E12 防滴ゴムソケット	
定格	3A300V	入数	50個
外郭	PVC (塩ビ)		

差込み下穴: $\phi 17$
(使用電球10W以下)

品番		TS-151W-E17 TS-151K-E17	
		(旧品番: ES-T244-E17W,B)	
		E17 防滴ゴムソケット	
定格	3A300V	入数	20個
外郭	PVC (塩ビ)		

差込み下穴: $\phi 23$
(使用電球10W以下)

品番		TS-300W-E26 TS-300K-E26	
		(旧品番: ES-T245-E26W,B)	
		E26 防滴ゴムソケット	
定格	3A300V	入数	20個
外郭	PVC (塩ビ)		

差込み下穴: $\phi 37$
(使用電球 10W 以下)

品番		TS-301-E26	
		(旧品番: ES-T258)	
		E26 防滴ゴムソケット ビス止め	
定格	3A300V	入数	20個
外郭	PVC (塩ビ)		

差込み下穴: $\phi 37$
付属: ビス (使用電球 10W 以下)